

## Komponenty pro "drátové" ovládání rozdělovače podlahového vytápění - 24V

my **HERZ**



objednáací číslo	Svorkovnice	napájení	
KL06-24V	Centrální svorkovnice 6-zónová, 6 termostatů až 24 okruhů resp termoelektrických pohonů, funkce nočního útlumu NSB	24V	<b>N</b> <b>S</b> <b>B</b>
<b>Termostaty</b>			
HTR24	Manuální termostat, bílý, NSB v režimu SLAVE	24V	
HTRP24	Digitální týdenní programovatelný termostat, bílý; NSB v režimu MASTER	24V	



### KABELÁŽ

(k termostatům)

- při využití funkce NSB se musí instalovat **kabel dimenze 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>** ( 4 vodiče jsou nezbytné při využití funkce NSB )
  - pro běžné aplikace postačuje kabel dimenze 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>
  - pro aplikace s využitím funkce NSB i CO= přepínání vytápění/chlazení musí být kabel dimenze 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- (Poznámka: funkce CO jde aplikovat pouze s termostaty řad HTR a BTR)

#### Termopohony

#### HERZ rozdělovač

#### M30x1,5

1 7708 52 + 1 7708 82

Termopohon NC 24V + adaptér pro PUSH

PUSH, kompozit



#### M28x1,5

1 7708 52

Termopohon NC 24V

nerez, mosaz



#### Volitelné příslušenství

FS300	Podlahové čidlo, 3m , 2x0,5mm <sup>2</sup> , NTC 10kOhm	
PL07	Modul ovládání čerpadla a kotle	max. zátěž 5A
PL06	Modul ovládání čerpadla	max. zátěž 5A
RM-16A	Relé modul, max. zátěž 16A	230V

